

Rosenberg

Via de productinterface voor luchtbehandeling kan de controller communiceren met de warmterugwinningseenheid Rosenberg - Liberty HR+.

Via een ethernet- of een RS485-poort kunt u een Rosenberg-unit aansluiten.

Aansluiten

Zie [Apparatuur via RS485 aansluiten \(pag. 24\)](#).

Instellen

1. **Algemeen:**
Stel in TC Engineer op het tabblad *Communiceren* de datanetconfiguratie van de interface voor het Modbus-netwerk in.
2. **Modbus RTU:**
Leg in TC Engineer op het tabblad *Communiceren* het adres in van de Rosenberg-unit vast.
3. **Modbus TCP/IP:**
Leg in TC Engineer op het tabblad *Communiceren* het netwerkadres en het IP-adres van de Rosenberg-unit vast.

Specificaties

Interface	Rosenberg Liberty HR+WTW-unit
Type	productinterface
Protocol	Modbus TCP/IP Modbus RTU
Communicatie	ethernet RS485
Transmissiesnelheid	1200, 2400, 4800, 9600, 19200 of 38400 bps
Gegevensuitwisseling	vastgelegd in de regelmodule van deze productinterface
Maximaal aantal interfaces per controller	64